



Montage- und Pflegeanleitung



Aquawall

Vor der Montage

Die Paneele können an Wänden in beispielsweise folgenden Bereichen angebracht werden: Bad, Küche, Wäscheräum, Garage, Keller, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büroräume, Sporthallen, Geschäftsräume, Fertighäuser, Wohnwagen, Boote usw. Die Paneele sind besonders gut für Feuchträume geeignet.

Die Paneele dürfen nicht in folgenden Bereichen montiert werden: Im Freien, in Räumen mit einer Temperatur über 60° C oder unter -10° C, beispielsweise Sauna oder Kühlraum, an Wänden, deren Kontakttemperatur höher als 60° C sein kann, beispielsweise an einem Kamin, bei einem Herd, Heizkörpern aber auch in Wintergärten mit Sonneneinstrahlung usw. Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein, sodass eine kraftschlüssige Kleberverbindung möglich ist.

Transportieren und lagern Sie die Paneele liegend.

Die Paneele müssen in dem Raum, in dem sie montiert werden, 48 Stunden vor der Montage flach gelegt werden. Die ideale Umgebungstemperatur vor und während der Montage beträgt ca. 20 °C.

Setzen Sie die Wandpaneele vor der Montage nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

Montage

1 Für die Verklebung der Corpet Aquawall Paneele empfehlen wir unseren SMP-Kartuschenkleber SCHÖNOX SLK. Der Klebstoffauftrag erfolgt als Klebstoffraupe.

Materialverbrauch: circa 450 bis 600 ml/m².

Zwischen Paneel und Bodenaufgabe sollte ein Abstand von ca. 3 mm eingehalten werden.

2 Verwenden Sie dafür ein Abstandsklötzchen, welches Sie nach Aushärtung des Klebers wieder entfernen.

Achten Sie darauf, dass die Paneele stets waagrecht aneinander ausgerichtet sind, damit die nächste Reihe perfekt parallel anschliesst.

3 Danach klopfen Sie die gesamte Fläche mit einem Gummihammer (und Schutzblock) fest.

3 Fügen Sie anschliessend alle Ränder, Dehnfugen, Ausschnitte und Bohrlöcher mit elastischer Fugendichtmasse vollständig aus.

4 Schwere Accessoires, wie Kleiderhaken, Leuchten, Spiegel usw. nicht direkt an den Paneelen anbringen, sondern bohren Sie Löcher durch die Paneele und verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, um die Accessoires an der dahinter liegenden Wand zu fixieren.

Reinigung und Pflege

Mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel können Sie die Paneele gründlich reinigen.

Normalerweise brauchen Sie jedoch nur einen feuchten Lappen, um die Paneele zu säubern.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, aggressive Stoffe oder Putzmittel auf Chlorbasis. Auch von Lösungsmitteln wird abgeraten.

Wichtig

Bitte beachten Sie die geltenden Abdichtungsvorschriften bei der Verwendung im Nassbereich.

Für die Verklebung der Corpet Aquawall Paneele empfehlen wir unseren SMP-Kartuschenkleber SCHÖNOX SLK. Der Klebstoffauftrag erfolgt als Klebstoffraupe.

Materialverbrauch: circa 450 bis 600 ml/m².

Als Grundsatz für die Verarbeitung/Verklebung gilt das Vorhandensein einer funktionsgerechten Abdichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchte gemäß DIN 18533.

In Nassräumen müssen die Wände nach DIN 18534 gemäß der entsprechenden Wassereinwirkungsklasse abgedichtet sein. Wir empfehlen hier eine Abdichtung mit Abdichtbahnen, z.B. SCHÖNOX AB.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein.

Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte, dichte Untergründe anschleifen und säubern.

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass kein Klebstoff in die Nut-/Federverbindung der Aquawall Paneele gelangt.

